

FRONT

WIRELESS SenseBar™ (ENGLISH)

Thank you for purchasing the Mad Catz Wireless SenseBar for use with your Nintendo Wii video game system. Be sure to register your product online at www.madcatz.com and check out our full line of other quality video game accessories.

WIi POWERED OPERATION:

- Connect one end of included cable to port labeled "Wiï Connector" and other end of cable to Sensor Bar port on Wiï.
- Ensure switch labeled "Wiï/Battery" is in "Wiï" position.
- Use like you would original Sensor Bar.

BATTERY POWERED (WIRELESS) OPERATION:

- Insert four (4) AAA batteries in the order indicated on the battery door.
- Ensure switch labeled "Wiï/Battery" is in "Battery" position.

SLEEP TIMER:

- Set switch to one (1), two (2) or three (3) hours, then press and release button labeled "Reset" to activate Sleep Timer.
- Ensure "Reset" button is pressed and released every time the Sleep Timer switch is changed or Sleep Timer will not be active.
- The Wireless SenseBar's (hereafter WSB) LED will flash once the designated time has elapsed to indicate WSB is about to enter Sleep Mode.
- Ignore LEDs and WSB will automatically power down.
- Press and release "Reset" button to restart Sleep Timer.

LED INDICATORS:

- Green: WSB is fully operational
- Red: Low battery
- None: WSB is in Sleep Mode or not receiving battery power

5-YEAR LIMITED WARRANTY

Mad Catz warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for the warranty period. This non-transferable, five (5) year limited warranty is only to you, the first end-user purchaser. If a defect covered by this warranty occurs AND you have registered your product with Mad Catz AND you provide proof of purchase, Mad Catz, at its option, will repair or replace the product at no charge.

The Mad Catz five (5) year limited warranty is available to North American and Australian toucher des points of origin, including Canada, Mexico and the United States. Your sole and exclusive remedy is repair or replacement of your Mad Catz product. In no event shall Mad Catz liability exceed the purchase price of the product. This warranty does not apply to: (a) normal wear and tear or abusive use; (b) industrial, professional or commercial use; (c) if the product has been tampered with or modified.

To receive warranty service you must:

- North America: call Mad Catz Technical Support at 1.800.659.2287 or 1.619.683.2815
- Europe: call Mad Catz Technical Support at +44-(0)1908-336530
- Obtain a Return Authorization Number from Mad Catz Technical Support
- Ship the product to Mad Catz at your expense for service
- Enclose a copy of the original sales receipt showing a purchase date
- Enclose a full return address with daytime and evening phone numbers

TECHNICAL SUPPORT

Online Support and User Guides: www.madcatz.com
E-mail: techsupport@madcatz.com
North American telephone: Available 8 A.M. to 4 P.M. Pacific Standard Time, Monday through Friday (excluding holidays) at 1.800.659.2287 (US only) or 1.619.683.2815 (outside US).

E-mail: europeline@madcatz.com
European telephone: Available 9 A.M. to 5 P.M. Greenwich Mean Time, Monday through Friday (excluding bank holidays) at +44-(0)1908-336530

⚠️ CAUTIONS ⚠️

- To prevent fire or shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture. Do not use within 30' of any water such as swimming pools, bathtubs, or sinks.
- To avoid electrical shock, do not disassemble. Refer servicing to qualified personnel only.
- Never push objects of any kind, other than authorized items, into the product as they may touch dangerous voltage points or short the circuit.
- Route all cords so that they are not likely to be walked on or tripped over. Do not wrap this cord around any part of anyone's body.
- Do not allow children to play with cords.
- Do not dispose of this product in fire. Refer to local country, state and city guidelines for appropriate methods of battery disposal.
- Misuse of batteries within this unit may cause batteries to leak and/or explode and lead to personal injury.
- Use this unit only as intended.

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Part 15 section 15.105

Warning: Any changes or modifications made on the system not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity

Trade Name: Wireless SenseBar™
Model Number: 5718

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

©2007 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Road, Suite 101, CA 92108 USA. Mad Catz, SenseBar and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Inc., its subsidiaries and affiliates. The shape and design of this product is a trade dress of Mad Catz. International and domestic patents pending. Nintendo and Wiï are trademarks or registered trademarks of Nintendo. This product is not sponsored, endorsed or approved by Nintendo. Made in China. Printed in Hong Kong. All rights reserved. Features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference.

Produkt No. 5718 1Q/07

SANS FIL SenseBar™ (FRANÇAIS)

Nous vous remercions d'avoir acheté Mad Catz ar Wireless SenseBar afin de l'utiliser avec votre système de jeu vidéo Nintendo Wiï. Veuillez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse www.madcatz.com et consultez notre gamme complète d'accessoires de qualité pour jeux vidéo.

FONCTIONNEMENT AVEC ALIMENTATION WIi:

- Branchez une extrémité du câble inclus sur le port « Wiï Connector » et l'autre extrémité sur le port « Sensor Bar » (barre de détection) du bloc Wiï.
- Assurez-vous que le commutateur « Wiï/Battery » est placé sur « Wiï ».
- Utilisez-la comme votre barre de détection originale.

FONCTIONNEMENT AVEC PILES (SANS FIL):

- Insérez quatre piles AAA dans le sens indiqué sur le volet du compartiment à piles.
- Assurez-vous que le commutateur « Wiï/Battery » est placé sur « Battery ».

MINUTERIE D'ARRÊT:

- Placez le commutateur sur 1, 2 ou 3 heures, puis enfoncez et relâchez le bouton « Reset » pour activer la minuterie d'arrêt.
- N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Reset » chaque fois que le commutateur de la minuterie d'arrêt est engagé, sans quoi la minuterie d'arrêt ne fonctionnera pas.
- À la fin de la période programmée, le voyant de la barre de détection sans fil (désignée en tant que BDSF ci-dessous) clignote une fois pour indiquer que la BDSF est sur le point d'entrer en mode veille.
- Si vous ignorez cet avertissement, la BDSF s'arrête automatiquement.
- Si vous appuyez sur le bouton « Reset », vous pourrez reprogrammer la minuterie d'arrêt.

VOYANTS LUMINEUX:

- Vert : La BDSF est entièrement opérationnelle
- Rouge : Piles faibles
- Éteint : La BDSF est en mode veille ou ne reçoit aucune alimentation des piles.

5718-MUG-R0

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Mad Catz garantit ce produit contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie. Cette garantie limitée de cinq (5) ans non transférable s'applique à vous uniquement en tant qu'acheteur et premier utilisateur final et ne constitue pas cette garantie et décline ET que vous avez enregistré votre produit auprès de Mad Catz ET que vous fournissez une preuve d'achat. Mad Catz, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit gratuitement.

La garantie limitée par an fol de Catz cinq (5) est à la disposition des clients nord-américains et Européen. Votre recours exclusif est la réparation ou le remplacement de votre produit Mad Catz. En aucun cas la responsabilité de Mad Catz ne pourra dépasser le prix d'achat d'origine du produit. Cette garantie ne s'applique pas à : (a) une usure normale ou un mauvais usage; (b) une utilisation industrielle, professionnelle ou commerciale; (c) un produit ayant fait l'objet de modifications.

Pour activer la garantie, vous devez :

- l'Amérique du nord: Appeler le service d'assistance technique de Mad Catz au +1.800.659.2287 ou au +1.619.683.2815
- l'Europe: Appeler le service d'assistance technique de Mad Catz au +44-(0)1908-336530
- Obtenir un numéro d'autorisation de retour auprès du service d'assistance technique de Mad Catz
- Expédier le produit à Mad Catz à vos frais
- Joindre une copie du ticket de caisse original montrant la date d'achat- Indiquer une adresse complète de retour avec numéros de téléphone ou vous joindre dans la journée et en soirée

ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide et Guides de l'utilisateur en ligne : www.madcatz.com
Courrier électronique : techsupport@madcatz.com
Téléphone l'Amérique du nord: disponible de 8 h à 16 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) au +1.800.659.2287 (États-Unis uniquement) ou au +1.619.683.2815 (depuis l'étranger).

Courrier électronique : europeline@madcatz.com
Téléphone l'Europe: disponible de 9 h à 17 h, GMT, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) au +44-(0)1908-336530

⚠️ ATTENTION ⚠️

- Four prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cette unité à la pluie ou à l'humidité. N'utilisez pas à moins de 9 mètres de l'eau (par exemple une piscine, une baignoire ou un évier).
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas cette unité. Toute réparation doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.
- N'insérez aucun objet autre que ceux autorisés dans l'unité ar et n'essayez jamais de pousser des points de tension dangereuse ou provoquer un court-circuit résultant en un incendie ou un choc électrique.
- Placez les câbles de ce produit sur le marcher ou ne trébuche dessus. Assurez-vous que les câbles sont placés dans des positions ou des endroits où ils ne seront ni pincés ni endommagés. N'enroulez pas de câble autour d'une partie du corps de quiconque.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles.
- Ne jetez pas ce produit au feu. Référez-vous aux directives locales en vigueur sur les méthodes appropriées pour se débarrasser des batteries.
- Le mauvais usage des batteries de cette unité peut provoquer des fuites et/ou une explosion, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- N'utilisez cette unité que dans le but pour lequel elle a été conçue.

Trade Name: Wireless SenseBar™

Model Number: 5718

©2007 Mad Catz Europe Ltd., 31 Shenley Pavilions, Chalkhill Drive, Milton Keynes, MK5 6LB, United Kingdom. Mad Catz, SenseBar et le logo Mad Catz sont des marques déposées de Mad Catz, Inc., de ses filiales ou de ses sociétés affiliées. La forme et le design de ce produit sont caractéristiques de la marque Mad Catz. Demandes de brevets U.S.A. et étrangers en instance. Nintendo et Wiï sont des marques déposées ou de marques de Nintendo détenus par Nintendo. Ce produit n'est ni parrainé ni approuvé par Nintendo. Fabrique en Chine. Imprimé à Hong Kong. Tous droits réservés. L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure.

Produkt N° 5718 1Q/07

SIN CABLES SenseBar™ (ESPAÑOL)

Gracias por adquirir Wireless SenseBar de Mad Catz para su uso con el sistema de videojuego Nintendo Wiï. No se olvide de registrar en línea su producto en www.madcatz.com y examine nuestra completa gama de accesorios de calidad para videojuegos.

FUNCIONAMIENTO MEDIANTE WIi:

- Conecte uno de los extremos del cable que se incluye al puerto "Wiï Connector" y el otro, al puerto de la barra de sensores de la consola Wiï.
- Asegúrese de que el selector "Wiï/Battery" se encuentre en la posición "Wiï".
- Utilice de la misma forma que lo haría con la barra de sensores original.

FUNCIONAMIENTO MEDIANTE BATERÍA (INALÁMBRICO):

- Introduzca cuatro (4) baterías AAA en la posición que se indica en el receptáculo de las baterías.
- Asegúrese de que el selector "Wiï/Battery" se encuentre en la posición "Battery".

TEMPORIZADOR DE MODO INACTIVO:

- Coloque el selector en una (1), dos (2) o tres (3) horas, luego presione y suelte el botón "Reset" para activar el temporizador de modo inactivo.
- Asegúrese de presionar y soltar el botón "Reset" cada vez que el selector del Temporizador de modo inactivo no se activa.
- El indicador luminoso LED de la Wireless SenseBar (WSB) parpadeará una vez que haya transcurrido el tiempo programado para indicar que WSB entrará en modo inactivo.
- Si ignora los indicadores luminosos LED, WSB se apagará automáticamente.
- Presione y suelte el botón "Reset" para reiniciar el Temporizador de modo inactivo.

INDICADORES LUMINOSOS LED:

- Verde: WSB funciona por completo
- Rojr: batería baja
- Apagados: WSB se encuentra en modo inactivo o no recibe energía de la batería

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Mad Catz garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vigencia de la garantía. Se extiende esta garantía de cinco (5) años exclusivamente a usted, el comprador original, y no podrá transferirse a otra persona. Si se presenta algún defecto cubierto por esta garantía y usted ha inscrito el producto con Mad Catz y presenta comprobante de compra, Mad Catz, a su criterio, reparará o repondrá el producto sin cargo alguno.

La garantía limitada de cinco (5) de Mad Catz sólo se aplica a los compradores de Norteamérica y Europeos. El único remedio que se ofrece es la reparación o reposición del producto de Mad Catz. La responsabilidad de Mad Catz en ningún caso excederá el precio de compra original del producto. Esta garantía no corresponderá a: (a) desgaste normal o mal uso del producto; (b) productos empleados para fines industriales, profesionales o comerciales; (c) productos alterados o modificados.

Para solicitar servicio al amparo de la garantía:

- Norteamérica: Llame al Departamento de Apoyo Técnico (Technical Support) de Mad Catz al 1.800.659.2287 o al 1.619.683.2815
- Europa: Llame al Departamento de Apoyo Técnico (Technical Support) de Mad Catz al +44-(0)1908-336530
- Obtenga del Departamento de Apoyo Técnico un Número de Autorización para Devolución (Return Authorization Number)
- Envíe el producto a Mad Catz porte pagado
- Añunte copia del comprobante de compra original en el que figura la fecha de compra
- Añunte la dirección completa a la cual debemos enviarle el producto, así como los números tel fónicos donde podremos comunicarnos con usted durante el día y primeras horas de la noche.

APOYO TÉCNICO

Apoyo en línea y guía para el usuario: www.madcatz.com
Correo electrónico: techsupport@madcatz.com
Teléfono Norteamérica: Desde las 8 hasta las 16 horas, hora del Pacífico, de lunes a viernes (con excepción de los días festivos en EE.UU.), 1.800.659.2287 (sólo desde EE.UU.) o 1.619.683.2815 (desde otros países).

Correo electrónico: europeline@madcatz.com
Teléfono Europa: Desde las 9 hasta las 17 horas, hora del GMT, de lunes a viernes (con excepción de los días festivos), +44-(0)1908-336530

⚠️ PRECAUCIONES ⚠️

- Para evitar riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este equipo a lluvia ni a la humedad. No lo utilice a menos de 9 metros de depósitos de agua como piscinas, bañeras o fregaderos.
- Para evitar descargar eléctricas, no desmonte el equipo. Encargue las reparaciones únicamente a técnicos cualificados.
- Nunca introduzca en el producto objetos de ningún tipo distintos de los elementos autorizados, ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión peligrosa o cortocircuitar piezas que podrían provocar incendios o descargas eléctricas.
- Tienda todos los cables de modo que no sea probable que se pisen o que se tropiecen con ellos. Asegúrese de que los cables no se colaban en posiciones o en zonas donde puedan resultar optimidos o dañados. No enrollle este cable alrededor de ninguna parte del cuerpo de una persona.
- No permita que los niños jueguen con cables.
- No deseché este producto quemándolo. Consulte las directrices municipales, regionales y nacionales para averiguar los métodos adecuados para desecchar las baterías.
- El maltrato de las baterías incluidas en este equipo puede hacer que dichas baterías experimenten fugas y/o explosión y provoquen lesiones.
- Use este equipo únicamente del modo previsto.

Trade Name: Wireless SenseBar™

Model Number: 5718

BACK

©2007 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108. Mad Catz, SenseBar y el logotipo de Mad Catz son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Mad Catz, Inc., sus subsidiarias y afiliadas. La forma y el diseño de este producto es la imagen marca de Mad Catz. Pendientes las patentes nacionales e internacionales. Nintendo y Wiï son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nintendo. Este producto no está patrocinado, recomendado ni autorizado por Nintendo. Fabricado en China. Impreso en Hong-Kong. Reservados todos los derechos. Las características, el aspecto y las especificaciones podrán ser objeto de modificación sin previo aviso. Por favor guarde esta información para su consulta en el futuro.

Produkte No 5718 1Q/07

FUNKFREQÜENZ SenseBar™ (DEUTSCH)

WIi-BETRIEB:

- Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Kabels an den Port mit der Aufschrift „Wiï Connector“ und das andere Kabelende an den Sensorleistenanschluss auf dem Wiï an.
- Die Taste „Reset“ muss jedes Mal gedrückt und wieder losgelassen werden, wenn der Timer für den Ruhemodus umgeschaltet wird. Andernfalls wird der Timer für den Ruhemodus nicht aktiviert.
- Das Gerät funktioniert genauso wie beim Betrieb mit der Original-Sensorleiste.

BATTERIEBETRIEB (DRAHTLOS):

- Legen Sie vier (4) AAA-Batterien in der auf der Batteriefachklappe angegebenen Reihenfolge ein.
- Der Schalter mit der Aufschrift „Wiï/Battery“ muss auf „Battery“ stehen.

TIMER FÜR DEN RUHEMODOUS:

- Stellen Sie den Schalter auf eins (1), zwei (2) oder drei (3) Stunden ein, und drücken Sie einmal auf die Taste mit der Aufschrift „Reset“. Der Timer für den Ruhemodus wird aktiviert.
- Die Taste „Reset“ muss jedes Mal gedrückt und wieder losgelassen werden, wenn der Timer für den Ruhemodus umgeschaltet wird. Andernfalls wird der Timer für den Ruhemodus nicht aktiviert.
- Die LED für die Drahtlos-Sensorleiste (WSB) leuchtet auf, sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Dadurch wird angezeigt, dass die WSB im nächsten Moment in den Ruhemodus schalten wird.
- Wenn Sie die LED-ignoriert, schaltet die WSB automatisch in den Ruhemodus.
- Sie können den Timer für den Ruhemodus neu starten, indem Sie einmal auf die Taste „Reset“ drücken.

LED-ANZEIGEN:

- Grün: WSB voll funktionsfähig.
- Rot: Geringer Batterieladestand.
- Ohne: WSB befindet sich im Ruhemodus oder erhält keinen Strom von den Batterien.

HOTLINE TECHNIK ZEIT KOSTEN

01800-62 444 533 10-20 Uhr 0,14 €/Min.

Hotline-Tipp: 09001-24236-124 €/Min.

⚠️ WARNHINWEISE ⚠️

- Um den Ausbruch eines Feuers oder eine andere Gefahrensituation zu verhindern, setzen Sie die Einheit weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Halten Sie einen ausreichend großen Abstand zu Wasser (ca. 80 cm), z. B. in Schwimmbädern, in Badewannen oder Waschbecken.
- Platzieren Sie die Einheit nicht auf dem Boden, nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden.
- Steckdosen und Verlängerungskabel dürfen nicht über ihre Kapazität hinaus belastet werden. Bei einer Überbelastung besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr.
- Sichern Sie alle Kabel, damit Personen nicht auf sie treten oder über sie stolpern können. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel nicht eingeklemmt oder beschädigt werden. Wickeln Sie die Kabel nicht um Körperteile von Personen.
- Führen Sie, mit Ausnahme der zulässigen Elemente, keine Gegenstände jeglicher Art in das Gerät ein, die eine gefährliche Spannungspunkte berühren oder einen Kurzschluss auslösen können, was zum Ausbruch von Feuer oder elektrischem Schock führen kann.
- Benutzen Sie die Einheit nur für den vorgesehenen Zweck.
- Batterien nicht verbrennen. Informieren Sie sich bei den zuständigen Stellen über die umweltgerechte Entsorgung von Batterien.
- Die falsche Verwendung von Batterien in dieser Einheit kann zum Auslaufen der Batterien oder zu ihrer Explosion führen und körperliche Verletzungen zur Folge haben.
- Halten Sie Kinder von den Kabeln fern.

Produkt No. 5718 1Q/07

IL SEGNALE SenseBar™ (ITALIANO)

FUNZIONAMENTO ALIMENTATO DA WIi:

- Collegare un'estremità del cavo incluso alla porta "Wiï Connector" e l'altra estremità alla porta Sensor Bar sul Wiï.
- Verificare che l'interruttore "Wiï/Battery" sia nella posizione "Wiï".
- Usare come la Sensor Bar originale.

FUNZIONAMENTO ALIMENTATO A BATTERIA (WIRELESS):

- Inserire quattro (4) batterie AAA nell'ordine indicato sullo sportello del vano batterie.
- Verificare che l'interruttore "Wiï/Battery" sia nella posizione "Battery".

TIMER SOSPENSIONE:

- Impostare l'interruttore su una (1), due (2) o tre (3) ore, quindi premere e rilasciare il pulsante "Reset" per attivare il timer sospensione.
- Assicurarsi che il pulsante "Reset" venga premuto e rilasciato ogni volta che si cambia l'impostazione dell'interruttore del timer sospensione, altrimenti questo non verrà attivato.
- La SensorBar wireless (che chiameremo d'ora in poi WSB) lampeggerà quando sarà scaduto il tempo impostato, per indicare che la WSB sta per passare alla modalità sospensione.
- Se si ignorano le spie luminose, la WSB entrerà automaticamente in modalità sospensione.
- Premere e rilasciare il pulsante "Reset" per riavviare il timer sospensione.

SPiE LUMINOSE:

- Verde: la WSB è pienamente funzionale
- Rossa: batteria in esaurimento
- Nessuna: la WSB è in modalità sospensione o non riceve alimentazione dalle batterie

⚠️ AVVERTENZE ⚠️

- Non esporre il prodotto a pioggia o umidità, per evitare incendi e scosse elettriche. Tenere a una distanza minima di 10 m dall'acqua (piscine, vasche e lavelli).
- Non smontare per evitare scosse elettriche. Eventuali riparazioni vanno eseguite da personale qualificato.
- Non inserire nel prodotto oggetti, se non quelli previsti, per evitare che raggiungano punti con tensione pericolosa o che causino un cortocircuito con componenti scosse elettriche e incendio.
- Disporre i cavi in modo tale da non sollestarli o inciamparli. Accertarsi che i cavi siano disposti in una posizione o in un'area dove non sia possibile pizzicarli o danneggiarli. Non avvolgere i cavi attorno ad aree del corpo.
- Non gettare le batterie nel fuoco. Per lo smaltimento della batteria, atterrare alla normativa in vigore.
- Se le batterie vengono inserite in modo errono, potrebbero verificarsi fuoriuscite di sostanze nocive o potrebbero esplodere causando lesioni alle persone
- Tenere i cavi lontani dalla portata dei bambini.

Prodotto Nr. 5718 1Q/07

TRÄDLÖST SenseBar™ (DANSK)

DRIFT MED STRØM FRA WIi:

- Tilslut den ene ende af det medføjede kabel til porten "Wiï Connector", og den anden ende til Sensor Bar-porten på Wiï'en.
- Sørg for, at kontakten "Wiï/Battery" er sat i positionen "Wiï".
- Brug udstyret som du ville bruge den originale Sensor Bar.

BATTERIDRIFT (TRÄDLÖS):

- Indsæt fire (4) AAA-batterier i den rækkefølge, som står på batteridekset.
- Sørg for, at kontakten "Wiï/Battery" er sat i positionen "Battery".

DVALE-TIMER:

- Sæt kontakten på et (1), to (2) eller tre (3) timer, og tryk på og slip herefter knappen "Reset" for at aktivere dvale-timeren.
- Sørg for, trykke på knappen "Reset" og slippe den igen, hver gang dvale-timerens kontakt ændres, ellers er dvale-timeren ikke aktiv.
- LED'en på den trådløse SenseBar (herefter TSB) blinker én gang, når den angivne tid er gået, for at indikere, at TSB er på vej til at gå i dvale/tilstand.
- Hvis du ignorerer LED'en, vil TSB automatisk gå på standby.
- Tryk på slip knappen "Reset" for at genstarte dvale-timeren.

LED-INDIKATORER:

- Grøn: TSB er fuldt funktionsdygtig
- Rød: Batterier er næsten færdt
- Intet lys: TSB er i dvale/tilstand, eller modtager ikke strøm fra batterier.

⚠️ FORHOLDSREGLER ⚠️

- For at undgå brand eller fare for stof, må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt. Må ikke bruges inden for en afstand af 0,76 meter fra alle former for vand såsom svømmebassener, badekar eller vand.
- Må ikke skilles ad. Dette sikrer, at elektrisk stød undgås. Service må kun udføres af kvalificeret personale.
- Alle ledninger skal færes, således at de ikke let kan betredes eller snubles over. Sørg for, at ledninger ikke anbringes på en måde eller på steder, hvor de kan komme i klemme eller beskadiges. Ledningerne må ikke vikles omkring nogen del af en persons krop.
- Denne produkt indeholder smådele, som kan forårsage kvæmning ved slugning. Ikke beregnet til børn under 3 år.
- Skub aldrig objekter af nogen slags, andet end autoriserede dele, ind i produktet, da disse kan bære farlige strømpunkter eller kortslutte dele, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød

- Misbrug af batterier i denne enhed kan forårsage, at batterierne lækker og/eller eksploderer, og føre til personskade.
- Børn må ikke lege med ledningerne.
- Batterier må ikke komme i kontakt med ledningerne.
- Brug kun enheden til det beregnede formål.

Produkt No 5718 1Q/07

TRÄDLÖST SenseBar™ (Svenski)

- Anslut ena änden av den medföljande kabeln till porten märkt "Wiï Connector" och den andra änden av kabeln till m