

## FRONT

### PUMP IT UP DANCE PAD FOR THE PLAYSTATION® 2 (ENGLISH)

#### LIMITED TWO (2) YEAR WARRANTY

Mad Catz warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for the warranty period. This non-transferable, limited two (2) year warranty is only to you, the first end-user purchaser. If a defect covered by this warranty occurs AND you have registered your product with Mad Catz AND you provide proof of purchase, Mad Catz, at its option, will repair or replace the product at no charge.

The Mad Catz limited two (2) year warranty is available to North American customers only, including Canada, Mexico and the United States. Your sole and exclusive remedy is repair or replacement of your Mad Catz product. In no event shall Mad Catz liability exceed the original purchase price of the product. This warranty does not apply to: (a) normal wear and tear or abusive use; (b) industrial, professional or commercial use; (c) if the product has been tampered with or modified.

To receive warranty service you must:

- Call Mad Catz Technical Support at 1.800.659.2287 or 1.619.683.2815
- Obtain a Return Authorization Number from Mad Catz Technical Support
- Ship the product to Mad Catz at your expense for service
- Enclose a copy of the original sales receipt showing a purchase date
- Enclose a full return address with daytime and evening phone numbers

#### TECHNICAL SUPPORT

Online Support and User Guides: [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)

E-mail: [techsupport@madcatz.com](mailto:techsupport@madcatz.com)

Telephone: Available 8 A.M. to 4 P.M. Pacific Standard Time, Monday through Friday (excluding holidays) at 1.800.659.2287 (US only) or 1.619.683.2815 (outside US).

#### GETTING STARTED

##### Playstation® 2

Set up your PlayStation®2 computer entertainment system according to the instructions in its Instruction Manual. Make sure the MAIN POWER switch (located on the back of the console) is turned ON. Press the RESET button. When the power indicator lights up, press the OPEN button and the disc tray will open. Place the Pump It Up: Exceed disc on the disc tray with the label side facing up. Press the OPEN button again and the disc tray will close. Attach game controllers and other peripherals, as appropriate. Follow on-screen instructions and refer to this manual for information on playing the game.

#### ⚠ CAUTIONS ⚠

**NOTE:** Do not disconnect and reconnect the Pump It Up Dance Pad from the PlayStation® 2 while the game is running or the power is on. It may result in undesired operation.

Before using this product read all accompanying information and your game system's instruction manual for safety, health and other information.

To prevent fire or shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture. Do not use with 30' of any water such as swimming pools, bathtubs, or sink.

To avoid electrical shock, do not disassemble. Refer servicing to qualified personnel only.

Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain. If the condition persists, consult a doctor.

Avoid prolonged use of this unit. Take breaks every 30 minutes.

Route all cords so that they are not likely to be walked on or tripped over. Make sure that cords are not placed in positions or areas where they may become pinched or damaged. Do not wrap this cord around any part of anyone's body.

Do not allow children to play with cords.

Use this unit only as intended.

#### Pump It Up: Exceed Safety Guidelines

#### ⚠ WARNING

**Read and follow these safety guidelines prior to using Pump It Up: Exceed.**

- Use of the Dance Pad entails physical exertion, which can be strenuous depending on the length and intensity of your gaming session. We recommend that you consult your physician before engaging in a new or strenuous exercise regime. If you have heart, respiratory, back, joint, or orthopedic problems, high blood pressure, or if you are under a doctor's orders to restrict activity, do not use the pad without first consulting your doctor.
- Do not use the pad if you are under the influence of alcohol or other drugs that can impair your balance, perceptions, and judgment.
- Prior to using the Dance Pad, you should insure that it can be placed in an open area, as far away as possible from walls, hard furniture or other objects. Do not use the Dance Pad near any windows, especially windows above ground level. Place cushions around the pad to break any fall.
- The Dance Pad should not be used on a hard or abrasive surface such as concrete or in an area where sharp objects are present. The Dance Pad should only be used on a flat surface.
- The Dance Pad should not be used on wet surface and must be kept away from open flames or other high temperature sources.
- If the pad becomes wet with sweat or other liquid, stop playing and dry the pad thoroughly before using it further to prevent any slipping.
- Some socks may be slippery on the pad. Bare feet may stick to the pad during play, with possible loss of balance. To avoid slipping and falling, select the method of play that feels most stable and comfortable for you.
- The Dance Pad should not be used with shoes. Wearing shoes can damage the pad's sensors.
- If two Dance Pads are being used (as in Head 2 Head mode), the Dance Pads should be placed sufficiently far apart and in a way to prevent the risk of injury to players.
- Care should be taken when placing the cord for the Dance Pad to avoid trip hazards.
- Where appropriate, supervision should be exercised when the Dance Pad is being used. Monitor small children to ensure their safety and proper usage.
- When not in use, the Dance Pad should be properly stored.
- The Dance Pad is a technology product and customers should not attempt to modify, repair, or dismantle the product. Such actions or intentional abuse of the Dance Pad is dangerous and will void your warranty.

#### FCC NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications made on the system not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity  
**Pump It Up Dance Pad for the Playstation® 2**

Trade Name: **Mad Catz, Inc.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and

## 8240 MUG

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Thank you for purchasing the Pump It Up Dance Pad for the Playstation® 2 video game system. Be sure to register your product online at [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com) and check out our full line of other quality video game accessories.

© 2005 Mastiff LLC. Mastiff and the Mastiff logo are trademarks of Mastiff LLC. © 1999-2005 ANDAMIRO Co., Ltd. All rights reserved. Pump It Up is a registered trademark of Andamiro. Pump It Up is distributed by authorization of Andamiro.

©2005 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108-4406. Mad Catz and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Inc., its subsidiaries and affiliates. The shape and design of this product is a tradadress of Mad Catz. PlayStation and PS One are registered trademarks or trademarks of Sony Entertainment Inc. (SCEI). This product is not sponsored, endorsed or approved by SCEI. Made in China. Printed in Hong Kong. All rights reserved. Features, appearance and specifications may be subject to change without notice. International and domestic patents pending. Please retain this information for future reference. Mad Catz stands behind its products 100%.

**Questions? Visit our web site at [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com) or call 1.800.659.2287 (USA only) or 1.619.683.2815.**

Product No. 8240 07/05

### PUMP IT UP DANCE PAD FOR THE PLAYSTATION® 2 (FRANÇAIS)

#### GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS

Mad Catz garantit ce produit contre tout vice de matériel ou de fabrication pendant la période de garantie. Cette garantie limitée de deux (2) ans non transférable s'applique à vous uniquement en tant qu'acheteur et premier utilisateur final. Si un vice couvert par cette garantie est décelé ET que vous avez enregistré votre produit auprès de Mad Catz ET que vous fournissez une preuve d'achat, Mad Catz, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit gratuitement.

La garantie limitée de deux (2) ans de Mad Catz s'applique aux clients résidant en Amérique du Nord uniquement, y compris le Canada, le Mexique et les États-Unis. Votre recours exclusif est la réparation ou le remplacement de votre produit Mad Catz. En aucun cas la responsabilité de Mad Catz ne pourra dépasser le prix d'achat d'origine du produit. Cette garantie ne s'applique pas à : (a) une usure normale ou un mauvais usage ; (b) une utilisation industrielle, professionnelle ou commerciale ; (c) un produit ayant fait l'objet de modifications.

Pour activer la garantie, vous devez :

- Appeler le service d'assistance technique de Mad Catz au +1.800.659.2287 ou au +1.619.683.2815
- Obtenir un numéro d'autorisation de retour auprès du service d'assistance technique de Mad Catz
- Expédier le produit à Mad Catz en vue de sa réparation à vos frais
- Joindre une copie du ticket de caisse original montrant la date d'achat
- Indiquer une adresse complète de retour avec les numéros de téléphone où vous joindre dans la journée et en soirée

#### SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Aide et Guides de l'utilisateur en ligne : [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)

Courrier électronique : [techsupport@madcatz.com](mailto:techsupport@madcatz.com)

Téléphone : disponible de 8 h à 16 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) au +1.800.659.2287 (États-Unis uniquement) ou au +1.619.683.2815 (depuis l'étranger).

#### DÉMARRAGE

##### Playstation® 2

Configurez votre système de jeu pour ordinateur PlayStation®2 selon les instructions du manuel. Assurez-vous que l'interrupteur de l'ALIMENTATION PRINCIPALE (situé à l'arrière de la console) est sur la position ON. Appuyez sur le bouton RESET. Lorsque l'indicateur de l'alimentation s'allume, appuyez sur le bouton OPEN afin d'ouvrir le plateau du disque. Insérez le disque Pump It Up: Exceed sur le plateau du disque, l'inscription vers le haut. Appuyez de nouveau sur le bouton OPEN afin de fermer le plateau du disque. Assemblez les manettes et autres périphériques, comme il se doit. Suivez les instructions sur l'écran et référez-vous au manuel pour toutes informations concernant le jeu.

#### ⚠ ATTENTION ⚠

**NOTE :** Ne débranchez pas et ne rebranchez pas la garniture folle de battement de Mad Catz du PlayStation 2 tandis que le jeu fonctionne ou le courant passe. Il peut avoir comme conséquence l'exécution peu désirée.

Avant d'utiliser ce produit, lisez toutes les informations qui l'accompagnent ainsi que le mode d'emploi du jeu pour en apprendre plus sur la sécurité, la santé, etc.

Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cette unité à la pluie ou à l'humidité. Ne l'utilisez pas à moins de 9 mètres de l'eau (par exemple une piscine, une baignoire ou un étang).

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas cette unité. Toute réparation doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.

Arrêtez d'utiliser cette unité immédiatement si vous commencez à sentir fatigué ou si vous éprouvez le malaise ou la douleur. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Évitez l'emploi prolongé de cette unité. Prenez un peu de repos toutes les 30 minutes.

Placez les câbles de façon à éviter qu'on ne marche ou ne trébuche dessus. Assurez-vous que les câbles sont placés dans des positions ou des endroits où ils ne seront ni pincés ni endommagés. N'enroulez pas de câble autour d'une partie du corps de quiconque.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles.

N'utilisez cette unité que dans le but pour lequel elle a été conçue.

#### Consignes de sécurité de Pump It Up: Exceed

#### ⚠ AVERTISSEMENT

**Lisez et suivez les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser Pump It Up: Exceed.**

- L'utilisation du tapis de danse entraîne une fatigue physique pouvant être profonde suivant la durée et l'intensité de la session de jeu. Nous vous recommandons de consulter un médecin avant de commencer un programme d'exercice nouveau ou intensif. Si vous avez les problèmes de cœur, respiratoires, arrières, communs, ou orthopédiques, hypertension, ou si vous êtes sous les commandes d'un docteur pour limiter l'activité, n'utilisez pas la garniture sans consulter d'abord votre docteur.
- N'utilisez pas la garniture si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou d'autres drogues qui peut altérer votre équilibre, perceptions et jugement.
- Avant d'utiliser le tapis de danse, vous devez le placer sur une surface dégagée aussi loin que possible des murs, des meubles durs et de tout autre objet. N'utilisez pas le tapis de danse à proximité des fenêtres, spécialement si les fenêtres sont au niveau du sol. Placez les coussins autour de la garniture pour casser n'importe quelle chute.
- Le tapis de danse ne doit pas être utilisé sur une surface dur ou abrasive comme du béton ou sur une surface comportant des objets pointus. Utilisez le tapis de danse sur une surface plane uniquement.
- N'utilisez pas le tapis de danse sur une surface humide, et éloignez-le des flammes nues ou des sources de température élevée.
- Si la garniture devient humide avec la sueur ou tout autre liquide, cessez de jouer et séchez la garniture complètement avant de l'employer plus loin pour empêcher glisser.
- Quelques chaussettes peuvent être glissantes sur la garniture. Les pieds nus peuvent coller à la garniture pendant le jeu, avec la perte possible d'équilibre. Pour éviter de glisser et tomber, choisissez la méthode de jeu qui se sent le plus stable et confortable pour vous.
- Le tapis de danse doit être utilisé sans chaussons. Les chaussures de port peuvent endommager les capteurs de la garniture.
- Si deux tapis de danse sont utilisés (mode Head 2 Head par exemple), ceux-ci doivent être suffisamment éloignés l'un de l'autre afin d'éviter que les joueurs ne se blessent.

## BACK

- Positionnez le câble du tapis de danse de telle façon que personne ne trébuche dessus.
- Lorsque cela est survenu, une surveillance est nécessaire lorsque la tapis de danse est utilisé. Surveillez les petits enfants pour assurer leur sûreté et utilisation appropriée.

- Le tapis de danse doit être correctement rangé lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Le tapis de danse est un produit technologique. Les consommateurs ne devraient pas essayer de le modifier, de le réparer ou de le démonter. Une telle action ou une utilisation abusive intentionnelle du tapis de danse serait dangereuse et annulerait votre garantie.

Merci d'acheter la garniture folle de battement de Catz pour l'usageavec le système visuel de jeu de Playstation® 2. Veuillez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com) et consultez notre gamme complète d'accessoires de qualité pour jeux vidéo.

© Mastiff 2005 LLC. Mastiff et le logo de Mastiff sont des marques déposées de Mastiff LLC. © 1999-2005 ANDAMIRO Co., Ltd. Tous droits réservés. Pompez-l'est vers le haut enregistré.

©2005 Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108-4406, U.S.A. Mad Catz et le logotype Mad Catz sont des marques déposées de Mad Catz, Inc., de ses filiales ou de ses sociétés affiliées. La forme et le design de ce produit sont caractéristiques de la marque Mad Catz. PlayStation et PS One sont marques déposées ou des marques de commerce détenues par Sony Entertainment Inc. (SCEI). Ce produit n'est ni parrainé ni approuvé par SCEI. Fabriqué en Chine. Imprimé à Hong Kong. Tous droits réservés. L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Demandes de brevets U.S.A. et étrangers en instance. Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure. Mad Catz supporte ses produits à 100 %.

**Questions ? Visitez notre site Web [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com) ou appelez le +1.800.659.2287 (États-Unis uniquement) or +1.619.683.2815.**

Product No 8240 07/05

### PUMP IT UP DANCE PAD FOR THE PLAYSTATION® 2 (ESPAÑOL)

#### GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Mad Catz garantiza que este producto no presentará defectos de material ni de mano de obra durante el periodo de garantía. La presente garantía limitada de dos (2) años intransferible, se le otorga exclusivamente a usted, primer comprador usuario final. Si aparece un defecto cubierto por la presente garantía Y ha registrado su producto en Mad Catz Y presenta un comprobante de compra, Mad Catz reparará o sustituirá, a su discreción, el producto sin cargo alguno.

La garantía limitada de dos (2) de Mad Catz sólo se aplica a los compradores de Norteamérica, que comprende Canadá, México y Estados Unidos. El único y exclusivo remedio será la reparación o sustitución de su producto Mad Catz en ningún caso la responsabilidad de Mad Catz superará el precio original de compra del producto. Esta garantía no será de aplicación en caso de: (a) desgaste lógico y normal o utilización incorrecta; (b) uso industrial, profesional o comercial; (c) si el producto se ha manipulado indebidamente o se ha modificado.

Para recibir el servicio en garantía, debe:

- Llamar a Mad Catz Technical Support (asistencia técnica) al 1.800.659.2287 o 1.619.683.2815
- Obtener un Return Authorization Number (número de autorización de devolución) de Mad Catz Technical Support
- Enviar, a cargo de usted, el producto para su reparación a Mad Catz
- Adjuntar una copia del recibo de venta original que indique la fecha de compra
- Adjuntar una dirección completa para devolución con números de teléfono de mañana y tarde

#### ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia y guías de usuario en línea: [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)

Correo electrónico: [techsupport@madcatz.com](mailto:techsupport@madcatz.com)

télefono: Horario de atención 8:00 a 16:00 Pacific Standard Time, lunes a viernes (festivos excluidos) en el 1.800.659.2287 (sólo EE.UU.) o 1.619.683.2815 (fuera de EE.UU.).

#### INICIO

##### Playstation® 2

Instale su sistema de la hospitalidad del ordenador PlayStation®2 según las instrucciones en su manual de instrucción. Cerciórese de que el interruptor de ALIMENTACIÓN PRINCIPAL (situado en la parte posteriora de la consola) esté girado. Presione PARA REAJUSTAR el botón. Cuando el indicador de potencia se enciende para arriba, presione el botón ABIERTO y la bandeja del disco se abrirá. Coloque la bomba el para arriba. Exceda el disco en la bandeja del disco con los revestimientos de la cara de la escritura de la etiqueta para arriba. Presione el botón ABIERTO otra vez y la bandeja del disco se cerrará. Asocie los reguladores del juego y otros periférico, como apropiado. Sigla las instrucciones de la en pantalla y refiera a este manual para la información sobre jugar el juego.

#### ⚠ PRECAUCIONES ⚠

**NOTA:** No desconecte y vuelva a conectar el Mad Catz Pump It Up Dance mientras la PlayStation® 2 esté encendida o se esté ejecutando el juego. Puede provocar un funcionamiento no deseado.

Antes de utilizar este producto lea toda la información que lo acompaña y el manual de instrucciones del sistema de juego en materia de seguridad, salud y demás información.

Para evitar riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad. No lo utilice a menos de 9 metros de depósitos de agua como piscinas, bañeras o fregaderos.

Para evitar descargar eléctricas, no desmonte el equipo. Encargue las reparaciones únicamente a técnicos cualificados.

Para el usar de esta unidad inmediatamente si usted comienza a la sensación cansada o si usted experimenta dolor. Si persistiesen los síntomas citados, consulte a un médico.

Evite usar este equipo durante largos espacios de tiempo. Haga pausas cada 30 minutos.

Tienda todos los cables de modo que no sea probable que se pisen o que se tropiece con ellos. Asegúrese de que los cables no se colocan en posiciones o en zonas donde puedan resultar oprimidos o dañados. No enrolle este cable alrededor de ninguna parte del cuerpo de una persona.

No permita que los niños jueguen con cables.

Use este equipo únicamente del modo previsto.

#### Instrucciones de seguridad para Pump It Up: Exceed.

#### ⚠ ADVERTENCIA

**Lea y siga estas instrucciones de seguridad antes de usar Pump It Up: Exceed.**

- El uso de la alfombrilla de baile implica ejercicio físico, que puede causar fatiga según la duración e intensidad de la sesión de juego. Le recomendamos que consulte a un médico antes de empezar cualquier régimen de ejercicio que pueda exigir esfuerzo físico. No utilice este dispositivo sin antes consultar con su doctor si sufre de problemas cardíacos, respiratorios, de espalda, de las articulaciones u ortopédicos, presión sanguínea alta, o si el doctor le ordenó restringir su actividad.
- No utilice este dispositivo si se encuentra bajo la influencia de alcohol y otras drogas que puedan afectar a su equilibrio, percepción o juicio.
- Antes de usar la alfombrilla de baile, debería asegurarse de que puede ponerse en un área despejada, lo más alejada posible de paredes, muebles u otros objetos. No use la alfombrilla de baile cerca de ventanas, sobretodo si se encuentra en un piso elevado respecto al suelo. Coloque almohadones alrededor de la alfombrilla para amortiguar una posible caída.
- La alfombrilla de baile no debería usarse en una superficie dura o raspante como cemento o en un área donde hayan objetos afilados. La alfombrilla de baile solo debería usarse en superficies planas.
- La alfombrilla de baile no debería usarse en superficies húmedas y debe estar alejada del fuego u otras fuentes de calor elevado.
- Si la alfombrilla se humedece debido a sudor u otro líquido, detenga el juego y séquelo bien antes de volver a utilizarlo para así evitar resbalones.
- Algunas medias o calcetines pueden producir resbalones en la alfombrilla. Los pies descalzos pueden adherirse a la alfombrilla durante el juego, con la

consecuente pérdida de equilibrio. Para evitar resbalarse o caerse, seleccione el método de juego que le resulte más estable y cómodo.

- La alfombrilla de baile no debería usarse con calzado. El uso de calzado puede dañar los sensores de la alfombrilla.

- Si se usan dos alfombrillas de baile (en el modo "Head 2 Head", o cara a cara), deberían situarse alejadas una de la otra y de forma que se evite el riesgo de lesión de ambos jugadores.

- Tenga cuidado cuando sitúe el cable de la alfombrilla, evite tropezones.

- Cuando lo ves apropiado, controle que la alfombrilla de baile se está usando correctamente. Controle a los niños pequeños para garantizar su seguridad y un uso apropiado.

- Cuando no esté usándola, guarde la alfombrilla de baile.

- La alfombrilla de baile es un producto de tecnología y, por lo tanto, los clientes no deberían intentar modificarlo, repararlo, o desmontar el producto. Tal acciones, incluyendo un abuso intencionado de la alfombrilla, son peligrosas y anularán la garantía.

Gracias por comprar la pista enojada del golpe de Catz para el uso con el sistema visual de jeu de Playstation® 2. No se olvide de registrar en línea su producto en [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com) y examine nuestra completa gama de accesorios de calidad para videojegos.

©2005 Mastiff LLC. Mastiff y el logotipo Mastiff son marca registrada de Mastiff LLC.

©1999-2005 ANDAMIRO Co.,LTD Todos los derechos reservados. Pump It Up es marca registrada de Andamiro. Pump It Up es distribuido bajo autorización de Andamiro

©2005 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108-4406. Mad Catz y el logotipo de Mad Catz son marca registrada de Mad Catz, Inc., subsidiarias y afiliadas. La forma y diseño de este producto pertenecen a Mad Catz. PlayStation y PS One son marca registrada de Sony Entertainment Inc. (SCEI). Este producto no es patrocinado, respaldado o aprobado por SCEI. Hecho en China. Impreso en Hong Kong. Todos los derechos reservados. Las funciones, apariencia y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Patente nacional e internacional en trámite. Retenga esta información para futuras referencias. Mad Catz respalda al 100% sus productos.

¿Alguna pregunta? Visite nuestro sitio web [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com) o llame al 1.800.659.2287 (solo en EE.UU.) o 1.619.683.2815.

Producto No 8240 07/05