


MULTI-LINK CABLE FOR GAME BOY®ADVANCE



The Mad Catz Multi-Link Cable allows Game Boy Advances to be connected together for multi-player action. The Multi Link Cable features two connectors and a multiplayer hub for connecting additional players.

Connecting Two Game Boy Advances


- Make sure the power to both Game Boys is off.
- Plug the smaller connector into the Player One Game Boy Advance.
- Plug the larger connector into the Player Two Game Boy Advance.
- Turn on both Game Boys.
- Consult game manual for multi-player capabilities.



Connecting Additional Game Boy Advances

NOTE: You can connect up to four (4) Game Boy Advances for multiple player gaming.

- Make sure the power to all Game Boys is off.
- Connect two Game Boys as indicated above.
- Plug the smaller connector of your second Mad Catz Multi Link cable into the multiplayer hub on the first cable.
- Plug the Larger connector into the Player Three Game Boy Advance.
- Turn on Game Boys.
- Consult game manual for multi-player capabilities.



Troubleshooting

Problem: Three Game Boys are connected but only two will link.
Solution: Make sure the connectors are plugged in securely. Also check your game manual for specific link capability instructions.

Problem: Only one Game Boy is playing the game.
Solution: Make sure that both Game Boys have the same game in them.
Problem: The same game is in both Game Boys but they will not link.
Solution: Consult game manual to see if the game is link compatible.
Problem: Two of the same link-compatible games are in the Game Boys but they will not link.

Solution: Make sure the connectors are plugged in securely. Also check your game manual for specific link capability instructions.

Caution

- This product contains small parts that may cause choking if swallowed. Not intended for children under 3 years of age.
- Routine all cords so that they are not likely to be walked on or tripped over. Make sure that cords are not placed in positions or areas this cord around any part of anyone's body.
- Do not allow children to play with cords.
- Use this unit only as intended.

Technical Support

Mad Catz provides technical support for all of its products in a variety of ways.
Online – Check the Mad Catz Home Page at www.madcatz.com. There you will find up-to-the-minute solutions, tips, and information for all of our products. Our comprehensive Tech Support area offers answers to nearly every question.
E-mail – You can send e-mail to our Support Technicians at techsupport@madcatz.com. In most cases, you will receive a reply within one business day.
Telephone – Technical Support is available from 8 A.M. to 4 P.M. pacific standard time, Monday through Friday (excluding holidays) at 1.800.659.2287 (U.S. only) or 1.619.258.6920 (outside U.S.).
Fax – Technical Support is available via fax at 1.619.258.6929.

Warranty

When you purchase from Mad Catz, you purchase quality. We put our products through comprehensive tests to ensure the highest reliability and compatibility. You will probably never encounter a problem with our products, but if you should experience any difficulties, Mad Catz offers a five (5) year replacement warranty on this product. Mad Catz warrants to the original consumer purchaser that this product is free from defects in either material or workmanship. If a defect covered by this warranty occurs, Mad Catz, at its option, will repair or replace the product at no charge. Mad Catz products are tested to withstand normal wear and tear, but are not indestructible and can be damaged if misused. The Mad Catz warranty does not cover normal wear and tear or abusive use. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purpose. This warranty does not apply to products that have been damaged by abuse, misuse, modification or tampering or by any other cause not relating to either materials or workmanship. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at Mad Catz' sole discretion. The Mad Catz limited lifetime warranty is available to North American customers only, including Canada, Mexico and the United States.

To activate your five (5) year warranty, you must:
• Register your Mad Catz product on the web at www.madcatz.com
To obtain warranty service, you must:
• Call Mad Catz Technical Support at 1.800.659.2287 (USA only) or 1.619.683.9830 (outside USA)
• Obtain a Return Authorization Number from Mad Catz Technical Support
• Return the product to Mad Catz with the postage prepaid and insured. Mad Catz will not be responsible for any loss or damage during shipment. Mad Catz will pay the full return shipping (see return address below)
• Enclose a copy of the original sales receipt showing a purchase date
• Enclose a full return address along with daytime and evening phone numbers

Be sure to package the product so that it will not become damaged in shipping. We recommend placing the original box inside another box packed with packaging material. Mad Catz, Inc. will not be responsible for any damage or loss to the product in shipment.

All returns should be addressed to:

Mad Catz, Inc.
ATTN: WARRANTY
7480 Mission Valley Rd
Suite 101
San Diego, CA
92108-4406

Please allow for 4 to 6 weeks for processing. In the event of a problem, we will contact you at one of the phone numbers provided.

©2001 Mad Catz, Inc., P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022 USA. Mad Catz, Multi-Link and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Inc. Game Boy and Game Boy Advance are trademarks or registered trademarks of Nintendo of America, Inc. (NIA). This product is not sponsored, endorsed or approved by NIA. Made in China. Printed in Hong Kong. All rights reserved. Features, appearance and specifications may be subject to change without notice. International and domestic patents pending. Mad Catz stands behind its products 100%.


Questions? Visit our web site at www.madcatz.com or call 1.800.659.2287 (USA only) or 1.619.258.6920. Product No. 2315 07/01

CÂBLE MULTI-LINK POUR CONSOLE GAME BOY®ADVANCE

Le câble Multi-Link de Mad Catz permet de connecter ensemble plusieurs consoles Game Boy Advance et d'organiser des parties de jeu à plusieurs joueurs. Le câble Multi-Link comporte deux connecteurs et un bloc de connexion pour le raccordement de consoles de jeu supplémentaires.

Connexion de deux consoles Game Boy Advance


- Vérifier que les deux consoles Game Boy sont à l'arrêt (hors tension).
- Brancher le plus petit connecteur sur la console Game Boy Advance du joueur N° 1.
- Brancher le plus gros connecteur sur la console Game Boy Advance du joueur N° 2.
- Mettre les deux consoles Game Boy en marche.
- Consulter le manuel pour s'informer des possibilités de jeu avec de multiples joueurs.



Connexion de consoles Game Boy Advance supplémentaires

REMARQUE : Il est possible de connecter ensemble jusqu'à quatre (4) consoles Game Boy Advance pour organiser un jeu à plusieurs joueurs.

- Raccorder deux Game Boy comme indiqué ci-dessus.
- Brancher le connecteur le plus petit du second câble Multi-Link Mad Catz sur le bloc de connexion du premier câble.
- Brancher le connecteur le plus grand sur la console Game Boy du troisième joueur.
- Mettre les Game Boy en marche.
- Consulter le manuel pour s'informer des possibilités de jeu avec de multiples joueurs.



Dépannage

Problème : Trois consoles Game Boy sont connectées mais deux d'entre elles seulesment sont en communication.

Solution : S'assurer que les connecteurs sont bien raccordés. Vérifier aussi dans le manuel du jeu les instructions spécifiques aux communications.

Problème : Une seule Game Boy joue le jeu en cours.

Solution : Vérifier si le même jeu est chargé dans les deux consoles.

Problème : Le même jeu est chargé dans les deux consoles mais elles ne communiquent pas.

Solution : Consulter le manuel du jeu pour vérifier si celui-ci est compatible avec les communications.

Problème : Deux mêmes jeux compatibles avec les communications sont chargés dans les consoles Game Boy mais elles ne communiquent pas.

Solution : Vérifier la solidité des connexions et lire le manuel du jeu pour suivre les instructions concernant les possibilités de communication.

Attention

- Ce produit contient des petites pièces qui présentent un risque d'étouffement si elles sont avalées. Ce produit est déconseillé aux enfants de moins de trois ans.
- Placez les câbles de façon à éviter qu'on ne marche ou ne trebuché dessus. Assurez-vous que les câbles sont placés dans des positions ou des endroits où ils ne seront ni pincés ni endommagés. N'enroulez pas de câble autour d'une partie du corps de quiconque.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles.
- N'utilisez cette unité que dans le but pour lequel elle a été conçue.

Support Technique

Mad Catz assure le support technique de tous ses produits, de diverses manières.

En ligne – Visiter la page d'accueil Mad Catz à www.madcatz.com. On peut y trouver les tout derniers conseils, solutions et informations concernant tous nos produits. Notre site d'aide technique étendue offre pratiquement toutes les réponses à toutes les questions.

E-mail – Il est possible d'envoyer un message adressé aux Techniciens du service après-vente à techsupport@madcatz.com. Dans la plupart des cas, vos questions recevront une réponse le jour ouvrable suivant.

Téléphone – L'aide technique est fournie de 8 heures à 16 heures (heure de la cote du Pacifique aux Etats-Unis), du lundi au vendredi (sauf jours fériés), au numéro suivant : 1.800.659.2287 (seulement aux U.S.A.) ou au 1.619.258.6920 (à l'extérieur des U.S.A.).

Télécopie – L'aide technique est disponible par FAX au numéro suivant : 1.619.258.6929.

© 2001 Mad Catz, Inc., P. O. Box 14778 El Cajon, CA 92022, U.S.A. Mad Catz, Multi-Link et le logo type Mad Catz, sont des marques déposées ou des marques de commerce de Mad Catz, Inc. Game Boy et Game Boy Advance sont des marques déposées ou des marques de commerce de Nintendo of America, Inc. (NIA). Ce produit n'est ni parrainé ni approuvé par NIA. Fabriqué en Chine. Imprimé à Hong Kong. Tous droits réservés.

L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Demandes de brevets U.S.A. et étrangers en instance. Mad Catz supporte ses produits à 100%.

Pour toutes questions, rendez visite à notre site web à www.madcatz.com ou composez le 1.800.659.2287 (aux U.S.A. seulement) ou le 1.619.258.6920. Product N° 2315 07/01

MULTI-LINK KABEL FÜR DEN GAME BOY®ADVANCE

Das Mad Catz Multi-Link-Kabel erlaubt es, den Game Boy Advance mit einem weiteren zu verbinden, um gemeinsam multiplayer-geeignete Spiele zu spielen. Das Multi-Link-Kabel hat zwei Anschlüsse für je einen Game Boy Advance und einen Hub um weitere Kabel anzuschließen.


Wie verbinden Sie zwei Game Boy Advance?

- Schalten Sie beide Geräte aus.
- Stecken Sie den schmalen Stecker in den Game Boy Advance des Player 1.
- Stecken Sie den breiten Stecker in den Game Boy Advance des Player 2.
- Schalten Sie beide Geräte ein!
- Konfigurieren Sie das Spiel auf Multiplayer-Modust



Wie schließen Sie weitere Game Boy Advance an?

- Schalten Sie alle Geräte aus.
- Verbinden Sie 2 Game Boy Advance wie oben beschrieben.
- Stecken Sie den schmalen Stecker des nächsten Multi-Link-Kabels in den Hub in der Mitte des Kabels.
- Stecken Sie den breiteren Stecker in den dritten Game Boy Advance.
- Schalten Sie alle Geräte ein!
- Konfigurieren Sie das Spiel auf Multiplayer-Modust



Hilfe-Tipps:

- Drei Game Boy Advance sind angeschlossen, aber nur zwei können spielen.
 - Lösung: Überprüfen Sie die Anschlüsse und vergewissern Sie sich, dass das Spiel auch für drei Spieler geeignet ist.
- Nur ein Game Boy Advance gibt das Spiel wieder.
 - Vergewissern Sie sich, dass es sich um ein Multiplayer-Spiel handelt und in beiden Game Boy Advance das gleiche Spiel steckt.

Achtung:

- Verbindungskabel nicht mit Gewalt in die Steckverbindungen des Game Boys drücken.
- Nicht extremer Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Stecken Sie das Verlängerungskabel nicht in Steckdosen.
- Stecken Sie keine Kabel in den Mund.
- Geeignet für Kinder über 8 Jahren.

Technische Hilfe:

Mad Catz bietet verschiedene Wege eines technischen Hilfeservice an:
Online: Auf der Homepage von www.madcatz.com finden Sie Tipps zur schnellen Fehlerbehebung und Informationen zu allen Produkten.

Email: schicken Sie ein Email (in englischer Sprache) an den technischen Support unter techsupport@madcatz.com.

Telefon: für USA 001 800 659 2287 oder von außerhalb der USA 001 619 258 6929

Fax: 001 619 258 6929

Deutsche Hotline: 0731- 9509070 Mo-Do 15-18 Uhr.

©2001 Mad Catz, Inc., P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022 USA. Mad Catz, Multi-Link und das Mad Catz-Logo, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Mad Catz, Inc. Game Boy und Game Boy Advance sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Nintendo of America, Inc. (NIA). Dieses Produkt ist nicht von NIA gesponsert, endorsed oder approved. Hergeatzt in China. Gedruckt in Hongkong. Alle Rechte vorbehalten. Ausführungen, Erscheinung und Spezifikationen des Produktes können ohne vorherige Benrchtigung geändert werden. Internationale und inländische Patente abhängig. Mad Catz garantiert seine Produkte 100%.


Haben Sie Fragen? Besuchen Sie einfach unsere Website unter www.madcatz.com, oder rufen Sie uns über folgende Nummer an: 1.800.659.2287 (für die USA), oder über die Nummer 001 (619) 258-6929. Produktnummer 2315 07/01

CAVO MULTI-LINK PER GAME BOY®ADVANCE

Il cavo Multi-Link della Mad Catz consente di collegare assieme dei Game Boy Advance per giocare con più giocatori. Il cavo Multi-Link è dotato di due connettori e di uno snodo a cui possono collegarsi altri giocatori.

Collegamento di due Game Boy Advance


- Accertarsi che entrambi i Game Boy siano spenti.
- Inserire il connettore più piccolo nella presa Giocatore uno del Game Boy Advance.
- Inserire il connettore più grande nella presa Giocatore due del Game Boy Advance.
- Accendere entrambi i Game Boy.
- Per giocare con più giocatori, riferirsi alle istruzioni del gioco.



Collegamento di ulteriori Game Boy Advance

NOTA: per giocare con più giocatori, si possono collegare sino a quattro (4) Game Boy Advance.

- Accertarsi che tutti i Game Boy siano spenti.
- Collegare due Game Boy seguendo le istruzioni di cui sopra.
- Inserire il connettore più piccolo del secondo cavo Multi-Link della Mad Catz nello snodo per più giocatori del primo cavo.
- Inserire il connettore più grande nella presa Giocatore tre del Game Boy Advance.
- Accendere i Game Boy.
- Per giocare con più giocatori, riferirsi alle istruzioni del gioco.



Localizzazione e soluzione dei problemi

Problema: si sono collegati tre Game Boy ma solo due funzionano assieme.
Soluzione: accertarsi che i connettori siano tutti fermamente inseriti. Inoltre consultare il manuale del gioco per informazioni specifiche sulle capacità di collegamento.

Problema: il stesso gioco è stato inserito in entrambi, ma i Game Boy non funzionano assieme.

Soluzione: riferirsi al manuale del gioco per verificare che sia compatibile con il collegamento.

Problema: Lo stesso gioco compatibile con collegamento è stato inserito in entrambi, ma i Game Boy non funzionano assieme

Soluzione: accertarsi che i connettori siano tutti fermamente inseriti. Inoltre consultare il manuale del gioco per informazioni specifiche sulle capacità di collegamento.

Attenzione

- Non forzare i connettori nei Game Boy.
- Non esporre a umidità elevata o calore eccessivo.
- Non inserire il cavo di prolunga in prese della luce.
- Non mettere il cavo di prolunga in bocca.
- Per bambini di otto anni d'età o maggiore.

Supporto Tecnico

La Mad Catz fornisce assistenza tecnica per tutti i suoi prodotti in una varietà di modi diversi.

On-line – Visitare la Home page della Mad Catz all'indirizzo www.madcatz.com.

Vi si troveranno le soluzioni e i suggerimenti più aggiornati del momento e informazioni su tutti i nostri prodotti. La nostra estesa area di Assistenza tecnica fornisce una risposta a praticamente tutte le domande.

E-mail – Si possono inviare messaggi di posta elettronica ai nostri tecnici di assistenza indirizzandoli a techsupport@madcatz.com. Nella maggioranza dei casi, si riceverà una risposta nel giro di in una giornata lavorativa.

Telefono – L'assistenza tecnica è disponibile dalle 8.00 alle 16.00, ora della costa del Pacifico, dal lunedì al venerdì (a esclusione dei giorni festivi), chiamando il numero 1.800.659.2287 (solo USA) oppure il numero +1 619.258.6920 (fuori degli USA).

Fax – L'assistenza tecnica via fax è disponibile al numero +1 619.258.6929.

©2001 Mad Catz, Inc., P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022 USA. Mad Catz, Multi-Link e il logo Mad Catz sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati della Mad Catz, Inc. Game Boy e Game Boy Advance sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati della Nintendo of America, Inc. (NIA). Questo prodotto non è sponsorizzato, appoggiato o approvato dalla NIA. Prodotto in Cina. Stampato in Hong Kong. Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche, l'aspetto e i dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso. Brevetti in corso negli Stati Uniti e altri Paesi. Mad Catz supporta i suoi prodotti al 100%.

Se si hanno domande, si prega di visitare il sito web all'indirizzo www.madcatz.com o di chiamare 1.800.659.2287 (solo USA) oppure +1 619.258.6920.


Producto n. 2315 07/01

CABO MULTI-LINK PARA O GAME BOY®ADVANCE

O cabo Multi-Link da Mad Catz permite interligar conjuntamente os Game Boy Advance para jogos com vários participantes. O cabo Multi-Link possui dois conectores e um ponto central de conexão para jogadores adicionais.


Como conectar dois Game Boy Advance

- Verifique se os dois Game Boy estão desligados da energia eléctrica.
- Insira o conector más pequeno na tomada do Player One (Jogador Um) do Game Boy Advance.
- Insira o conector maior na tomada do Player Two (Jogador Dois) do Game Boy Advance.
- Ligue os dois Game Boy.
- Consulte o manual do jogo para obter informações sobre os recursos de múltiplos jogadores



Como conectar os Game Boy Advance adicionais
OBSERVAÇÃO: É possível interligar até quatro (4) Game Boy Advance para jogo com vários participantes.

- Verifique se todos os Game Boy estão desligados da energia eléctrica.
- Ligue dois Game Boy como indicado acima.
- Ligue o conector más pequeno do segundo cabo Multi-Link da Mad Catz no ponto central de conexão para jogadores múltiplos no primeiro cabo.
- Ligue o conector maior na tomada do Player Three (Jogador Três) do Game Boy Advance.
- Ligue os Game Boy Advance.
- Consulte o manual do jogo para obter informações sobre os recursos de múltiplos jogadores.



Resolução de problemas

Problema: Três Game Boy estão interligados mas apenas dois estão a participar no jogo.

Solução: Certifique-se de que os conectores estão ligados firmemente. Paralelamente, verifique o manual do jogo para obter instruções específicas sobre a capacidade de conexão.

Problema: Apenas um Game Boy está a participar no jogo.

Solução: Verifique se os dois Game Boy estão a utilizar o mesmo jogo.
Problema: Os dois Game Boy estão a utilizar o mesmo jogo, mas não se conectam.

Solução: Consulte o manual do jogo e verifique se o jogo é compatível com a conexão.

Problema: Dois jogos iguais, compatíveis com a conexão, estão a ser usados nos Game Boy, mas não se conectam.

Solução: Certifique-se de que os conectores estão ligados firmemente. Paralelamente, verifique o manual do jogo para obter instruções específicas sobre a capacidade de conexão.

Atenção

- Não force os conectores nos Game Boy.
- Mantenha afastado de ambientes de elevada humidade e de calor excessivo.
- Não coloque o cabo de extensão em tomadas de luz.
- Não coloque o fio de extensão na boca.
- Indicado para crianças maiores de oito anos.

Assistência Técnica

A Mad Catz presta assistência técnica a todos os seus produtos de diversas maneiras.

On-line – Veja a página da Mad Catz na Internet em www.madcatz.com. All encontrará soluções actualizadas, sugestões e informações para todos os nossos produtos. A nossa área de assistência técnica é abrangente e proporciona respostas a praticamente qualquer questão.

E-mail – Pode enviar uma mensagem electrónica para o nosso pessoal de assistência técnica no endereço techsupport@madcatz.com. Na maioria dos casos, a resposta será dada dentro de um dia útil.

Telefone – Pode obter assistência técnica de segunda a sexta-feira (excluindo feriados), das 08:00 às 16:00, horário da costa leste dos EUA, através do número +1 (800) 659-2287 (apenas nos EUA) ou +1 (619) 258-6920 (fora dos EUA).

Fax – Pode obter assistência técnica por fax através do número +1 (619) 258-6929.

©2001Mad Catz, Inc., P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022 - EUA. Mad Catz, Multi-Link e o logotipo da Mad Catz são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Mad Catz, Inc. Game Boy e Game Boy Advance são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Nintendo of America, Inc. (NIA). Este produto não é patrocinado, endossado ou aprovado pela NIA. Fabricado na China. Impresso em Hong Kong. Todos os direitos reservados. As características, aparência e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Patentes nacionais e internacionais pendentes. A Mad Catz apóia totalmente os seus produtos.

Dúvidas? Visite o nosso site na web em www.madcatz.com ou telefone para +1 (800) 659-2287 (apenas nos EUA) ou +1 (619) 258-6920 (fora dos EUA).


Producto Numero 2315 07/01

CABLE MULTI-LINK PARA GAME BOY®ADVANCE

El Cable Multi-Link de Mad Catz permite interconectar sistemas Game Boy Advance para que jueguen varias personas. El Cable Multi-Link cuenta con dos conectores y un concentrador para enlazar a más jugadores.

Para conectar dos Game Boy Advance


- Asegúrese de que los dos Game Boy estén apagados.
- Enchufe el conector más pequeño en el Game Boy Advance del jugador número uno.
- Enchufe el conector más grande en el Game Boy Advance del jugador número dos.
- Encienda los dos Game Boy.
- Consulte el manual del juego para indicaciones sobre el enlace de varios jugadores.



Para conectar más sistemas Game Boy Advance

NOTA: Se pueden interconectar hasta cuatro (4) Game Boy Advance.

- Asegúrese de que todos los Game Boy estén apagados.
- Conecte dos Game Boy como se indica arriba.
- Enchufe el conector más pequeño del segundo Cable Multi-Link de Mad Catz en el concentrador del primer cable.
- Enchufe el conector más grande en el Game Boy Advance del jugador número tres.
- Encienda los tres Game Boy.
- Consulte el manual del juego para indicaciones sobre el enlace de varios jugadores.



Resolución de problemas

Problema: Tres Game Boy están conectados pero sólo dos están enlazados.

Solución: Verifique que los conectores se encuentren enchufados correctamente. Además, consulte el manual del juego para indicaciones específicas sobre enlaces.

Problema: Sólo un Game Boy está funcionando.

Solución: Asegúrese de que los dos Game Boy tienen puesto el mismo juego.
Problema: Los dos Game Boy tienen puesto el mismo juego, pero no se pueden enlazar.

Solución: Consulte el manual del juego para corroborar que el juego sea compatible con enlaces.

Problema: Los dos Game Boy tienen puesto el mismo juego compatible con enlaces, pero no se pueden enlazar.

Solución: Verifique que los conectores se encuentren enchufados correctamente. Además, consulte el manual del juego para indicaciones específicas sobre enlaces.

Precauciones

- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían producir asfixia en caso de ingestión. No está previsto para niños de edad inferior a 3 años.
- Tienda todos los cables de modo que no sea probable que se pisen o que se tropiece con ellos. Asegúrese de que los cables no se colocan en posiciones o en zonas donde puedan resultar oprimidos o dañados. No enrolle este cable alrededor de ninguna parte del cuerpo de una persona.
- No permita que los niños jueguen con cables.
- Use este equipo únicamente del modo previsto.

Apoyo Técnico

Mad Catz brinda asesoría técnica para todos sus productos en diversas maneras.